

DESACTIVAR EL TECLADO NUMÉRICO (PANELES DIGITALES INTERACTIVOS)

El teclado en los nuevos Paneles digitales interactivos tiene **activado por defecto el teclado numérico** de tal manera que al escribir salen números en vez de letras.

Para **desactivar** esta opción y no nos genere muchas molestias tenemos que **pulsar tecla Fn + F11** .

